


НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ

Инструкция



Запуск автоматического поиска каналов

almatel

1. Убедитесь, что кабель телевизионной антенны подключен к телевизору. Менять разъем подключения при переходе с аналогового сигнала на цифровой – не нужно;
2. Перейдите в раздел меню телевизора (нажмите кнопку на ТВ-пульте);
3. Перейдите в раздел «Опции» или «Настройки» (название зависит от производителя телевизора);
4. Выберите пункт «ТВ» или «Прием»;
5. Укажите тип источника телевизионного сигнала (антенну или кабель);
6. Выберите функцию автоматического поиска;
7. По завершению поиска телевизор отобразит список найденных каналов;
8. Нажмите «ОК», для подтверждения записи. Программы занесутся в память телевизора; Можно приступить к просмотру телепередач.

